


HDSD FP606N


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LỌC NƯỚC 4 CHỨC NĂNG - BLOCK

Funiki

01 - SƠ ĐỒ ĐƯỜNG NƯỚC



02 - SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐIỆN



03 - PHỤ KIỆN THEO MÁY

1. Van khóa chia đầu nước vào
2. Dây nước đầu vào (3/8 inch)
3. Dây nước thải và thông hơi (1/4 inch)
4. Vòi
5. Tay vặn cốc lọc thô

05 - HỆ THỐNG LỖI LỌC

Tên lõi	Cấu tạo	Thời gian thay lõi	Chức năng
Lõi lọc thô số 1	Sợi PP tạo khe hở kích thước 5 µm	≤ 12 tháng	Loại bỏ các chất cặn bã bẩn, cát, sạn, bùn, tảo rêu ... và các chất rắn khác có kích thước trên 5 µm
Lõi lọc thô số 2	Than hoạt tính	≤ 12 tháng	Than hoạt tính khử mùi, loại bỏ kim loại nặng, chất hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng Clo trong nước
Lõi lọc thô số 3	Sợi PP tạo khe hở kích thước 1 µm	≤ 12 tháng	Loại bỏ cặn bẩn, rêu tảo và các chất rắn có kích thước trên 1 µm lẫn trong nước
Màng lọc RO	Màng RO	24-36 tháng	Lọc bỏ 99,99% vi khuẩn, vi rút, kim loại nặng, hóa chất độc hại, các chất hữu cơ có kích thước từ trên 0,0001 µm
Lõi T33	Than hoạt tính gáo dừa	≤ 12 tháng	Đào thải các chất hữu cơ, khử trùng, lọc sạch màu và mùi, tạo vị ngọt của nước, cân bằng độ pH
Lõi Maifan	Than hoạt tính gáo dừa Bóng gốm Maifan	≤ 12 tháng	- Cải thiện chất lượng nước sạch và giúp bổ sung các khoáng chất có lợi cho cơ thể như K+, Na+, Ca2+, Mg2+... - Nâng cao pH, làm vị nước ngon hơn
Lõi Tourmaline	Than hoạt tính gáo dừa Bóng gốm Tourmaline	≤ 12 tháng	- Giải phóng các ion âm có lợi cho cơ thể và làm giảm các tác nhân có hại trong nước. - Hoạt hóa nước, giúp dễ dàng hấp thu vào cơ thể.
Lõi Hydrogen ORP	Than hoạt tính gáo dừa Bóng gốm Hydrogen	≤ 12 tháng	- Bổ sung gấp đôi hàm lượng Hydrogen và ion âm có lợi, làm giảm chỉ số ORP trong nước, giúp loại bỏ các chất oxy hóa và các gốc tự do trong cơ thể. Từ đó cải thiện khả năng bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và lão hóa.
Lõi Far Infrared	Than hoạt tính gáo dừa Bóng gốm Far Infrared	≤ 12 tháng	- Lõi chứa các hạt bóng gốm có khả năng hấp thụ năng lượng nhiệt bên ngoài để phát ra các tia hồng ngoại xa, nước sẽ được hoạt hóa để hấp thụ vào cơ thể.
Lõi Nano Silver	Than hoạt tính gáo dừa Bóng gốm Nano Silver	≤ 12 tháng	- Tiêu diệt vi khuẩn. - Chống tái nhiễm khuẩn khi nước tiếp xúc với không khí.

Lưu ý: Lõi RO đã được lắp sẵn trong cốc RO và dán tem đảm bảo Hệ thống và số lượng lõi lọc được bố trí tùy theo từng mã sản phẩm

04 - THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Máy lọc nước RO nóng lạnh Funiki
Màng lọc	Màng lọc RO
Công suất lọc	12 - 20 L/h
Hiệu suất lọc	40 - 60% Tùy theo loại màng RO
Điện áp	220V/ 50Hz
Áp suất nước đầu vào tối thiểu, tối đa	21/414 Kpa

06 - CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Tên lỗi	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Nước có màu đục	Chưa súc rửa hoặc súc rửa chưa kỹ hệ thống lõi lọc trước khi sử dụng	Súc rửa lại hệ thống lõi lọc của máy lọc nước
Tiếng ồn bất thường	Vị trí lắp đặt máy không bằng phẳng Máy bị chạm vào các thiết bị khác	Đặt máy ở vị trí bằng phẳng, cứng vững Đảm bảo không có thiết bị khác chạm vào máy khi hoạt động
Nước bị rò rỉ	Lắp đặt thiết bị không kín	Kiểm tra lại các vị trí nối, lắp ráp
Chế độ nóng không hoạt động	Chưa bật công tắc nóng Role cảm biến nhiệt bị nhảy do bật chế độ nóng khi vòi nóng chưa có nước chảy	Kiểm tra lại hệ thống nguồn và dây điện Khởi động lại role cảm biến nhiệt
Máy chạy liên tục không ngắt	Rò rỉ nước Hồng van áp cao Tắc màng RO nên không đủ nước sạch	Kiểm tra lại hệ thống Chỉnh hoặc thay van áp cao Kiểm tra lại hệ thống
Không có nước tinh khiết và nước thải chảy ra	Tắc lõi chức năng Bình áp mất hơi Tắc vòi nước hoặc gặp ống Van từ không mở	Kiểm tra và thay lõi bị tắc Bơm hơi hoặc thay bình áp Kiểm tra và khắc phục Kiểm tra điện vào van và cuộn hút. Thay thế nếu hỏng
Nước không mát	Chưa bật công tắc lạnh Bình lạnh không chạy Máy vừa lắp đặt hoặc vừa bật chế độ lạnh	Bật công tắc lạnh (màu xanh) phía sau hoặc bên cạnh tủ Kiểm tra kết nối điện hoặc gọi cho trung tâm dịch vụ khách hàng. Máy cần đủ thời gian để làm lạnh nước. Chờ khoảng 30 - 40 phút mở vòi nước lạnh kiểm tra

KHUYẾN CÁO TIẾNG ỒN: Khi máy hoạt động bơm chạy sẽ phát ra tiếng và rung nhẹ (tiếng ù, rung của khung máy, tiếng nước chảy ... ≤ 55 dB) đặc biệt là ngay sau khi cắm điện. Đây là hiện tượng bình thường do máy bơm, các linh kiện hoạt động và dòng nước chảy trong hệ thống. Khuyến nghị khách hàng không nên đặt máy gần khu vực nghỉ ngơi hoặc trong không gian cần yên tĩnh.

07 - HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Bước 1: Đấu nối đường nước vào

Lắp van nguồn nước cấp, đấu nối ống dẫn nước vào van (sử dụng ống cấp nước 3/8" vào đi kèm theo máy), siết chặt để tránh bị bung hay rò rỉ

Bước 2: Súc rửa lõi lọc 1,2,3

Rút cút gốc nối nhanh đầu vào của vỏ lõi RO, cắm ống 1/4" đi kèm theo máy vào để dẫn nước sau khi súc rửa ra ngoài.

Thời gian súc rửa từ 20-30 phút, cắm cút trở lại vỏ lõi RO sau khi súc rửa xong.

Bước 3: Đấu nối đường nước thải và đường thông hơi.

Kết nối đường ống với các cổng kết nối theo hướng dẫn trên thân máy

Bước 4. Lắp vòi nước

Cắm vòi NÓNG/RO và LẠNH/KHOÁNG vào đầu chờ vòi lắp sẵn trên thân máy

Bước 5: Mở khóa của bình tích áp

Vặn tay gạt của van khóa bình áp về vị trí mở để nước đẩy vào bình tích áp.

Bước 6: Súc rửa

Đóng khóa vòi nước NÓNG/RO và LẠNH/KHOÁNG rồi cắm điện để máy hoạt động khoảng 30 phút. Khi nước đầy bình áp, mở khóa bên NƯỚC KHOÁNG (chú ý không mở khóa nóng hoặc lạnh) để nước chảy liên tục 5 phút, lúc này nước sẽ có màu đen và mạt than. Tiếp tục đóng khóa bên NƯỚC KHOÁNG và lắp lại thao tác súc rửa từ 7 - 8 lần hoặc đến khi nước trong và hết mạt than ở đầu vòi.

Bước 7: Xả nước vào bình nóng và lạnh

Mở khóa nóng và lạnh cho tới khi thấy nước chảy ra từ vòi, xả bỏ ở mỗi vòi khoảng 2 lít nước sau đó khóa vòi lại. Lúc này đã có thể bật công tắc nóng/lạnh để sử dụng.

Bước 8: Vệ sinh

Vệ sinh lau khô nước rơi rớt ra sàn và trên mặt máy

08 - KHUYẾN CÁO LẮP ĐẶT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

- Nước cấp vào máy phải là nước sạch đạt theo QCVN 01-1:2024/BYT (nguồn nước máy quốc gia);
- Với các nguồn nước đặc thù như nước nhiễm đá vôi, nhiễm mặn, nên sử dụng bộ lõi lọc thô chuyên dụng;
- Nhiệt độ nước cấp vào máy không quá 40°C;
- Kiểm tra các đầu nối, đảm bảo đầu nối chắc chắn, khô tuyệt, không rỉ nước, không gãy gập;
- Quá trình sử dụng máy cần lưu ý kiểm tra và thay thế các lõi lọc (Mục 5: Hệ thống lõi lọc) để đảm bảo chất lượng nước đầu ra theo QCVN 6-1:2010/BYT (Thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào chất lượng nước nguồn và tần suất sử dụng máy).
- Sử dụng nguồn điện áp đúng theo thông số kỹ thuật của máy (220V/50Hz)
- Kiểm tra ổ điện phích cắm trước khi sử dụng
- Không bật công tắc Nóng/Lạnh khi chưa có nước chảy ra từ vòi
- Không thao tác với phích cắm khi tay ướt
- Ngắt nguồn điện khi kiểm tra, sửa chữa, thay thế lõi lọc
- Phải súc rửa bình nóng, lạnh và hệ thống lõi cho lần sử dụng đầu tiên
- Để đảm bảo quá trình giải nhiệt dàn nóng của máy, yêu cầu để máy khu vực thông thoáng và đảm bảo khoảng cách mặt sau của máy cách tường 15 cm

CẢNH BÁO

- Sản phẩm này được thiết kế không để dùng cho người bị suy giảm về thể chất, giác quan hay thần kinh, trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn sử dụng thiết bị với người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo trẻ không đùa nghịch với thiết bị.
- Không vận hành thiết bị khi xảy ra hiện tượng bất thường hoặc hỏng hóc nào.
- Nếu dây nguồn điện hỏng phải thay thế bằng linh kiện chính hãng thông qua đại lý ủy quyền của Điện máy gia dụng Hòa Phát hoặc nhân viên có chuyên môn để tránh thiệt hại không mong muốn.